

自動式低圧注入工法

(スプリング式)

ミクロカプセルタイプ



が株式会社 ミクロカプセル

ひびわれの調査・診断 工法を選定するにあたり調査・診断は必要不可欠です。

1 目視調査

ひびわれの有無、状況、位置等を 目視、双眼鏡等により確認 ひびわれ分布状態も同時調査する 暗い所や表面塗膜がある場合 見落としやすいので注意する 2 ひびわれ幅の調査

ひびわれ幅を拡大率7倍の 照明付クラックルーベにて 正確に測定する 1本のひびわれに対し数箇所測定し その平均値をもってひびわれ幅とする 3 ひびわれ長さの調査

メジャー等により ひびわれ延長を測る

ひびわれ注入施工手順

] 下地処理

ひびわれ周辺の ホコリ、油汚れ 塗膜などを取り除き 健全な面を出し 乾燥していることを 確認する



2 注入孔位置の決定

できるだけ等間隔で 注入しやすい箇所を選ぶ 注入ピッチは、ひびわれ巾1.0mm コンクリート厚150mmの条件の時、 1mあたり約4~5本 (約200~250mm)の取付けを 標準とするが 注入ピッチは、ひびわれ巾や コンクリート厚により異なるので 設計者や施工者の判断によるもの とする



3 台座取付け

台座用接着剤の配合比と可使時間 に注意し全体を均一に混ぜる 1回の計量は可使時間内に 使い切る量とする

接着剤は台座の中心穴を ふさがないように ドーナツ状に塗布する 台座の中心とひびわれを合わせ 接着剤が注入孔をふさがないように 取付け固定する



8 注入完了

バネ (スプリング) が 動かなくなると 注入は完了 9 養生

ジャバラに注入剤が 十分残っている状態で バネの圧力をかけたまま衝撃や振動を 与えないように養生する 養生時間は注入剤の硬化時間を確認する 1 撤去

注入剤が完全に硬化したことを 確認してから撤去する 台座用接着剤は 熱風機で温めると軟化し 取り除きやすくなる

4 コンクリート厚み調査

5 調査表作成

6 診断·協議

7 ターパン 1型 工法決定

設計図書参照または現地測定

ひびわれ分布図など

4 ひびわれシールエ

液漏れしないように確実にシールする特に台座周りや枝分かれしているひびわれの末端・細部にも入念に塗布する貫通しているひびわれには裏面もシールするピンホール(泡)がある場合は上から再塗布する硬化は2mm厚で24時間要するが冬場は硬化が遅いので硬化を確認後注入を開始する



5 注入剤準備

注入剤は必ず現場の気温に適したものを使用する硬化不良を避けるため配合比を守り必ず1分以上全体を均一に攪拌しジャバラに充填する容器の底の隅は混合しにくいので特に気をつける注入剤の可使時間に注意し1回の計量は可使時間内に使い切る量とする



6 注入開始

5 のジャバラを 台座に取付ける 次に本体を台座に取付け バネ(スプリング)を ゆるやかに 解除する



11 仕上·清掃

12 完了

<施工上の留意点>

- ●下地が乾燥していることを確認する 特に降雨雪後の数日間は注意する
- 材料は直射日光を避け 乾燥した場所に保管する
- ●注入剤の適用温度を確認する
- ●夏季は特に施工環境温度に注意する


<調査・診断上の留意点>

●表面に塗膜等がある場合 表面のひびわれ幅(見掛け幅)と 躯体のひびわれ幅(真のひびわれ幅)とが 異なる場合があるので必ず表面塗膜を 除去して測定する

7

注入状況の確認

注入状況及びシールからの 液漏れ等の有無を目視にて確認 注入が完了するまで ジャバラの中の注入剤が 空にならないように 補充を繰り返す



- ●タイル面やスラブ等への注入は 熟練を要する
- ●施工前に施工要領書・梱包箱側面の 取扱説明書を熟読する
- ●安全リングにロープを通すと落下を防ぎ、 高所の施工でも安心

ひびわれ注入エポキシ樹脂量

ひびわれ内部の形状は複雑で空隙等がある場合が多く 実際の注入量が計画値より大きく変わることがあります。 樹脂量は余分に30%以上必要です。

樹脂量 V(g)=w×d×比重(1.1)×ロス率(1.3)

ロス率を30%と仮定した場合の算出例

(1mあたり)


ひびわれ幅 (w)	コンクリート厚み (d)	樹脂量 (V)
1.0mm	150mm	214g
	500mm	715g

ひびわれ注入ピッチ (ターパン 【型取付け間隔)

注入ピッチは、ひびわれ巾1.0mm、コンクリート厚150mmの条件の時1mあたり約4~5本(約200~250mm)の取付けを標準とするが、注入ピッチは、ひびわれ巾やコンクリート厚により異なるので設計者や施工者の判断によるものとする。


注入時の樹脂の挙動

注入時の樹脂は低圧注入工法の特性により同心円に広がる



■注入テスト(平行型) ひびわれ幅 0.2mm


背面シールが不可能な場合



ターパン【型工法の特長

- ●バネ(スプリング)でゆるやかに注入する 建物にやさしい自動式低圧注入工法です。
- ●低粘度エポキシ樹脂を使用することにより 深部・末端にまで注入できます。
- ●コンクリートを一体化し、耐久性を確保しますので 補強効果が高まります。

容量と圧力の変化



- ●養生時はジャバラに注入剤が残った状態で 硬化させることが基本です。
- ●ジャバラ容量は45g(40cc)です。

注入圧力

ターパン 【型の最大注入圧力の平均値は

0.06N/mm²

です。

建築改修工事共通仕様書等によると 自動式低圧注入工法の注入圧力は0.4N/mm²以下で あることが定められています。 ターパン【型工法はこれに適合しています。



注入圧力と注入性の関係


注入圧力が高くなると注入時間は速くなりますが 充填性を考えると一概に高い圧力が良いとは言えません。

理由は実際のひびわれ内部は下図の様に 複雑な形状を示しアクリル板の様に平滑では無いからです。


高圧力で注入すると内部の空気が圧縮され、かえってひび われの空隙を増して、完全充填ができないことになります。

したがって内部亀裂はそのまま残されており 将来別の箇所への亀裂発生となる起爆剤の恐れとなります。

そこで注入精度を上げるには 低粘度の注入剤を出来るだけ低い圧力で長時間かけて 注入するほうが良いと考えられます。



■総発売元



〒536-0005 大阪市城東区中央2丁目13-27 TEL (06) 6930-0396 FAX (06) 6931-0566

不許複製

ここに掲載しました資料内容は当社の試験・研究及び調査に基づいたもので 現場状況によりかなり相違する場合もあります。 ご使用に際しては諸条件等を充分御試験・御確認下さる様お願い致します。

■お問い合わせは